

GARANTIE:

RMG-SHOP garanteaza produsul impotriva defectelor de functionare sau de fabricatie pe intreaga perioada de garantie, daca interfata este folosita in scopul pentru care a fost fabricata si daca instalarea sa a fost efectuata in mod corect.

Perioada de garantie este de 2 ani, incepand cu data expedierii.

Orice produs ce se dovedeste a fi defect in timpul perioadei de garantie, va fi reparat gratuit sau inlocuit, dupa caz, cu conditia:

- cumparatorul aduce dovezi suficiente cu privire la defectul semnalat, iar produsul a fost instalat si folosit corect.

- cumparatorul obtine acordul vanzatorului pentru a returna produsul.

Taxele de expediere catre sediul vanzatorului vor fi suportate de catre cumparator, iar taxele de returnare a produsului reparat/inlocuit vor fi suportate de catre vanzator daca se constata ca produsul este defect.

Daca produsul a fost trimis la garantie fara ca acesta sa fie defect, atunci taxele de transport tur-retur vor fi suportate integral de catre client.

Garantia nu acopera defectiunile cauzate de uzul impropriu al produsului, neglijenta, sau interventiile neautorizate (incercari proprii de reparare, demontare, lipire, etc.)

Garantia nu acopera uzura normala a produsului, ruperea sau deterioarea datorita frecarii cu un alt obiect. Responsabilitatea pastrarii produsului intr-o stare buna, ferit de intemperii sau de agenti chimici ce pot ataca materialul din care este confectionat ii revine exclusiv cumparatorului.

Garantia se prelungeste automat cu numarul de zile necesare pentru repararea produsului. Daca produsul nu se poate remedia in termen de 15 zile, se va gasi o modalitate de solutionare de comun acord cu clientul, se va inlocui produsul cu unul nou sau cu un alt produs similar, sau clientului i sa va returna valoarea integrala si exclusiva a produsului.



DATA VANZARII:

INTERFATA GPL/CNG

BLUETOOTH PLUS

(STAG – LPG TECH – KME - AGIS)



MANUAL

www.rmg-shop.com

INSTALARE:

1. Conectati interfata la mufa de diagnoza a instalatiei GPL aflata in compartimentul motor, apoi puneti contactul pentru a alimenta interfata. LED-ul rosu de pe interfata va lumina.

2. PROGRAMARE:

a) Interfata functioneaza cu 4 grupe de calculatoare GPL:

I – ledul clipeste odata – calculatoare GPL Stag (modelele vechi – 200, 300, 400, Plus, Premium...) + calculatoarele GPL KME

II – ledul clipeste de 2 ori – calculatoare GPL Stag (modelele noi – Q-Box, Q-Max, Q-Next, GoFast (200 Plus), DPI...)

III – ledul clipeste de 3 ori – calculatoare GPL LPG Tech

IV – ledul clipeste de 4 ori – calculatoare GPL AGIS

b) Tineti apasat timp de 5 secunde butonul de pe interfata bluetooth pentru a intra in modul de programare si a alege una dintre cele 4 grupe de calculatoare GPL

c) Cand sunteti in modul programare, de fiecare data cand apasati butonul de pe interfata se schimba grupa de calculatoare GPL (I, II, III si IV). Numarul de clipiri ale ledului indica grupa in care functioneaza interfata.

d) Tineti iarasi butonul apasat timp de 5 secunde pentru a salva setarile

e) Ledul ar trebui sa clipeasca ca atunci cand interfata este conectata. Daca ledul se aprinde cu o lumina constanta – repetati procesul.

f) Inactivitatea mai mare de 5 secunde cauzeaza iesirea din modul de programare fara a se salva setarile

3. Porniti calculatorul, tableta, smartphone-ul si activati bluetooth-ul, apoi scanati dispozitivele din apropiere.

4. Interfata de diagnoza va fi gasita sub numele de “CCY...” Conectati-va folosind codul de imperechere **1234**

5. Windows-ul va instala driverul si va crea un port COM virtual. Poate fi verificat accesand “Device manager” apoi → COM and LPT Ports. Interfata ar trebui afisata ca „Standard serial port by Bluetooth connection (COM ...)”. In unele versiuni de software un computer poate atribui dispozitivului bluetooth doua numere de port, de obicei fiind nevoie a se folosi numarul de port mai mic.

6. Folositi un program de diagnoza dedicat GPL/CNG, apoi realizati conexiunea. Cele mai multe programe de diagnoza cauta automat interfata de diagnoza si se conecteaza automat la portul COM, finalizand astfel procesul de conectare. In unele cazuri este nevoie de alegerea manuala a portului COM acolo unde software-ul de diagnoza nu este capabil sa-l detecteze automat. Astfel va trebui sa cautati numarul portului in device manager (pasul nr. 4) si sa-l setati manual in programul de diagnoza GPL/CNG.

7. Cand este realizata conexiunea dintre interfata si software-ul de diagnoza, led-ul rosu se aprinde repede intermitent.

ATENTIE – calculatoarele **GPL Stag** din grupa I (modelele vechi) se pot programa cu ajutorul softului de diagnoza doar prin intermediul PC-ului. Aplicatia Android Stag Mobile este compatibila doar cu calculatoare GPL Stag de generatie noua (din grupa II - STAG-4 QBOX/QNEXT, STAG-300 QMAX, STAG 400 DPI)

Calculatoarele GPL LPG Tech se pot programa cu aplicatia de Android – Gasdroid sau prin intermediul PC-ului.

Calculatoarele GPL KME din gama Nevo se pot programa cu aplicatia de Android – KME Nevo-Driver sau prin intermediul PC-ului.

Calculatoarele GPL AGIS - se pot programa prin intermediul PC-ului.

Aplicatiile Android sunt disponibile gratuit si se pot descarca din magazinul Google Play

UTILIZARE:

Interfata este echipata cu LED ce indica doua situatii:

1. **REPEDE INTERMITENT** – ne informeaza asupra conexiunii reusite cu autovehiculul si ca interfata este gata de utilizare cu PC-ul/tableta/telefonul

2. **INTERMITENT DE DOUA ORI PE SECUNDA** - ne informeaza asupra conexiunii reusite cu PC-ul/tableta/telefonul si ca avem conexiune reusita si cu software-ul de diagnoza GPL/CNG.

Cand folositi interfata asigurati-va ca este ferita de temperaturi inalte din compartimentul motor.

Folositi interfata conform specificatiilor. Daca conectorul se potriveste nu inseamna ca ordinea pinilor este corecta. Conectarea la o alta instalatie GPL decat cea pentru care a fost construita interfata poate duce la daune ireversibile.

PROBLEME OBISNUITE:

In general lipsa conexiunii inseamna ca versiunea programului de diagnoza nu este cea acceptata de calculatorul de gaz. Inainte de a ne semnala ca interfata nu functioneaza incercati si alte versiuni ale programului de diagnoza (cateodata sunt mai multe variante de program pentru acelasi calculator de gaz).

Software bluetooth incorect/nefunctional instalat in PC (in acest caz este recomandat sa utilizati alte versiuni de software).

Configuratie incorecta a portului COM (software-ul de diagnoza GPL/CNG trebuie sa recunoasca numarul portului COM asa cum apare in Device manager (vezi paragraful instalare).